


저희 릿첵 제품을 구입해주셔서 감사드립니다.
사용하기 전에 반드시 취급설명서를 읽고 올바르게 사용하시기 바랍니다.
본 설명서는 쉽게 꺼낼 수 있는 장소에 소중히 보관해 주십시오.
본 설명서에 나오는 그림은 조작방법과 구조를 알기 쉽게 작성하였으므로 실제 상품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
본 제품을 타인에게 양도할 때에는 설명서도 함께 건네주십시오.

용도

- 본 제품은 애견용 원목 레굴러 서클 S·M 의지붕입니다.

상품사이즈 / 사양

품명	애견용 원목 레굴러 서클 S지붕	애견용 원목 레굴러 서클 M지붕
사이즈	가로64X세로54X높이5.5(cm)	가로85X세로54X높이5.5(cm)
재질	와이어 부분 : 스틸 (폴리에스테르 도장) 고정장치 : ABS수지	



그림은 원목 레굴러 서클 M 지붕입니다.

○ 기호 설명

본 취급설명서는 제품을 안전하게 사용하기 위해 꼭 지켜야 할 사항을 다음과 같은 기호로 표시하였습니다.
각 기호의 의미를 충분히 이해하고 사용하시도록 당부 드립니다.

- 경고** ... 올바르게 사용하지 못한 경우 사망 또는 중대한 상해를 입을 수 있고 물적 손해로 이어질 위험이 있는 것
- 주의** ... 올바르게 사용하지 못한 경우 가벼운 상해를 입을 수 있고 물적 손해로 이어질 위험이 있는 것
- 중요** ... 올바르게 사용하지 못한 경우 제품의 고장·손상·수명단축을 초래할 수 있는 것

사용상의 주의

경고

- 다른 용도로는 사용하지 마십시오.
- 애견에 목줄을 한채 사용하지 마십시오. 본 제품에 목줄이 걸려 예상치 못한 사고가 일어날 우려가 있습니다.
- 각 부품이 올바르게 설치되지 않으면 판넬 사이에 애견의 머리가 끼이거나, 판넬과 프레임 사이에 애견이 끼어 중대한 사고로 이어질 수 있으므로 주의하여 주십시오.
- 지붕에 올라타거나 물건을 올리지 마십시오. 다치거나 제품파손의 원인이 될 수 있습니다.

주의 난방기의 열풍방출구 앞이나

- 본 제품은 형상적으로 뾰족한 부분이 있으므로 조립이나 설치할 시 상처가 나지 않도록 주의하여 주십시오.
- 지붕 개폐시, 손가락, 손, 애견이 끼이지 않도록 주의하여 주십시오. 또, 지붕은 잘 닫아 주십시오. 애견이 도망가거나 상처를 입을 우려가 있습니다.
- 애견이 돌발행동을 하여 상처나 사고의 원인이 될 수 있으므로 잘 보이는 장소에서 사용하여 주십시오.
- 본 제품에 기대거나 앉지 마십시오. 사고나 파손의 원인이 됩니다.
- 본 제품을 개조하여 사용하거나 다른 부품을 대용하지 마십시오. 사고 또는 고장의 원인이 됩니다.
- 떨어뜨리거나 부딪히는등 난폭한 취급을 하지 마십시오. 사고나 파손의 원인이 됩니다.
- 난방기 등의 증기방출구 또는 불 근처에 두지 마십시오. 변형이나 파손, 화상의 원인이 됩니다.
- 본제품이나 설치장소등에 이상이 있을 시에는 즉시 사용을 중지하여 주십시오.


중요

- 본 제품은 실내용입니다. 실외에서는 사용하지 마십시오.

설치방법

본 제품은 릿첵 [애견용 원목 레굴러 서클S] [애견용 원목 레굴러 서클M]용 전용 지붕입니다.
지붕을 제외한 서클 부분은 이 상품에는 포함되어 있지 않습니다.

- 1 지붕을 서클 본체의 프레임에 올립니다.
- 2 지붕잠금장치로 프레임에 고정시킵니다.



세척방법

- 본 제품을 씻을 때는 중성세제를 물 또는 따뜻한 물로 희석시킨 다음 부드러운 천이나 스폰지로 씻어 주십시오. 솔이나 연마제 등은 사용하지 마십시오.
- 크레졸이나 그 외 소독액은 반드시 지정농도로 희석하여 사용하십시오.
- 신나, 벤진, 알코올 등의 약품은 사용하지 마십시오.
- 세척 후에는 수분을 잘 닦아 직사광선을 피하여 그늘에서 건조시켜 주십시오.

상품의 품질에 대한 문의는 아래 연락처로 부탁드립니다.

수입원 : 주식회사 릿첵 코리아

서울시 마포구 월드컵북로 4길31(동교동203-9) 201호
대표전화 02)701-2091

<http://www.richellkr.com>

- 제품의 외관 및 사양은 품질향상을 위해 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.

